

CHEVROLET CRUZE kombi SKYDDSGALLER Artnr: 40512



MONTERINGSANVISNING:

OBS! Original insynsskydd samt förvaringsfack kan användas trots att skyddsgallret är monterat

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Fäll baksätets ryggstöd och haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterarna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- Krok nr:16 (26cm) 2
- Rattmutter M8 2

