

**MONTERINGSANVISNING:**

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar
- Fäll baksätets ryggstöd och ställ gallret på plats i bilen vilandes mot bilens C-stolpar.
- Haka fast krokarna i baksätets låsbygel samt för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån
Ej bekräftat om original insynsskyddskasett kan användas när skyddsgaller är monterat

MONTERINGSDETALJER:

Benämning	Antal
• Rattmutter M8	2
• Gängad krok nr:44b (ca22,5cm)	2
• Plugg UKB 16	2

