

# LANDROVER FREELANDER 2 07- SKYDDSGALLER

Art.nr. 40559



ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS TILLSAMMANS  
MED DETTA GALLER

## MONTERINGSANVISNING:

- Fäll fram baksätets ryggstöd, detta bara för att underlätta monteringen
- Ställ gallret på plats i bilen vilande mot bilens C-stolpe.
- Haka fast krokarna i slitsen där baksätets bälte mynnar ut (vik undan bältesvändaren något)
- För den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

## MONTERINGSDETALJER:

Benämning	Antal
• Krok nr:4B (ca17cm)	2
• Rattmutter M8	2

