

**FORD TOURNEO CONNECT KORT 2015-
ART nr 40576**

SKYDDSGALLER FÖR MONTERING ÖVERBAKSÄTET vid bilens C-stolpe

**MONTERINGSANVISNING:**

- Ställ gallret på plats i bilen enl.bild, fäll framförvarande ryggstöd för att underlätta monteringen.
- Haka fast krokarna bakom bältesinfästningen på C-stolparna, för den gängade ändan genom gallrets hylsor och dra åt med rattmutterarna. **(OBS! Välj den hylsan som passar bäst, skiljer på årsmodeller)**

Fäll tillbaka ryggstödet

MONTERINGSSATS:

- Krok 40b (14,4cm) 2
- Rattmutter M8 2

